

## NAPÁJECÍ ADAPTÉR ASUS 65W



Cena celkem:	<b>800 Kč</b> <b>(bez DPH: 661 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>880 Kč</b>
Ušetříte:	<b>80 Kč</b>
Kód zboží:	ADAS1003
Part No.:	B0A001-00045900
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### ASUS napájecí adaptér 65 W

Napájecí adaptér pro notebooky ASUS s výkonem 65 W.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozsah vstupního napětí:** 100 - 240 V

**Výstupní proud:** 3,42 A

**Výstupní napětí:** 19 V

**Velikost konektoru:** 4,0 x 1,7 mm

**Výkon:** 65 W

**Barva:** černá

**Pro notebooky:** ASUS A401LB, A401UB, A401UQ, A441UR, A456UB, A456UF, A456UJ, A456UQ, A456UR, A456UV, A540LJ, A540UP, A556UB, A556UF, A556UJ, A556UQ, A556UR, A556UV, BX303UA, BX303UB, BX303LA Non-Touch, BX303LA Touch, BX303LAB Non-Touch, BX303LAB Touch, BX303LB Non-Touch, BX303LB Touch, BX303LN Non-Touch, BX303LN Touch, BX303LNB Non-Touch, BX303LNB Touch, BX410UA, BX410UQ, BX430UQ, E402BP, F302UJ, F302UV, F402BP, F441UR, F456UB, F456UF, F456UJ, F456UQ, F456UR, F456UV, F540LJ, F540UP, F556UB, F556UF, F556UJ, F556UQ, F556UR, F556UV, J501UB, J501UQ, K401LB, K401UB, K401UQ, K441UR, K456UB, K456UF, K456UJ, K456UQ, K456UR, K456UV, K540LJ, K556UB, K556UF, K556UJ, K556UQ, K556UR, K556UV, L402BP, N593UB, P302UJ, P302UV, R301UJ, R301UV, R414UR, R415LB, R415UB, R415UQ, R417BP, R457UB, R457UF, R457UJ, R457UQ, R457UR, R457UV, R519UB, R519UF, R519UJ, R519UQ, R519UR, R519UV, R540LJ, R540UP, R558UB, R558UF, R558UJ, RX303UA, RX303UB, RX303LA Non-Touch, RX303LA Touch, RX303LAB Non-Touch, RX303LAB Touch, RX303LB Non-Touch, RX303LB Touch, RX303LN Non-Touch, RX303LN Touch, RX303LNB Non-Touch, RX303LNB Touch, RX410UA, RX410UQ, RX430UQ, TP300LD, TP300LDB, TP300LJ, TP301UJ, TP501UB, TP501UQ, U303UA, U303UB, U303LA Non-Touch, U303LA Touch, U303LAB Non-Touch, U303LAB Touch, U303LB Non-Touch, U303LB Touch, U303LN Non-Touch, U303LN Touch, U303LNB Non-Touch, U303LNB Touch, U410UA, U410UQ, U4000UA, U4000UQ, U4100UQ, UX303LA Non-Touch, UX303LA Touch, UX303LAB Non-Touch, UX303LAB Touch, UX303LB Non-Touch, UX303LB Touch, UX303LN Non-Touch, UX303LN Touch, UX303LNB Non-Touch, UX303LNB Touch, UX303UA, UX303UB, UX310UQ, UX3400UQ, UX32LN, UX410UA, UX410UQ, UX430UQ, V401LB, V401UB, V401UQ, V405LB, V405UB, V405UQ, X302UJ, X302UV, X402BP, X441UR, X456UB, X456UF, X456UJ, X456UQ, X456UR, X456UV, X540LJ, X540UP, X556UB, X556UF, X556UJ, X556UQ, X556UR, X556UV